

Перв. применение
Справ. №

Настоящая инструкция распространяется на контрольно-кассовую технику (ККТ) М-115 и регламентирует порядок действий по установке или замене фискального накопителя (ФН)

1. Провести закрытие смены, если она не была закрыта в соответствии с п.5.1 Руководства по эксплуатации АВЛГ 410.00.00-50 РЭ (в случае замены ФН).
2. Провести закрытие фискального накопителя в соответствии п.6.11.4 Руководства по эксплуатации АВЛГ 410.00.00-50 РЭ (в случае замены ФН).
3. Выключить ККТ и открутить четыре винта нижней крышки корпуса:




Подп. и дата
Взаим. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработал	Фоменко			25.08.16
Проверил	Орлов			
Утвердил	Бушин			

АВЛГ410.00.00-50 ИНФ				
ККТ М-115				
Инструкция по замене фискального накопителя				
Лит.	Лист	Листов		
	1	2		
Инкотекс				

4. Извлечь фискальный накопитель из корпуса и отключить разъем подключения фискального накопителя (в случае замены ФН):



5. Подключить новый фискальный накопитель к разъему, закрепить фискальный накопитель в корпусе ККТ с помощью двухстороннего скотча.

6. Установить на место нижнюю крышку корпуса ККТ и закрутить четыре крепежных винта.

7. Включить ККТ и провести регистрацию или перерегистрацию фискального накопителя в соответствии с п.6.11.3 Руководства по эксплуатации АВЛГ 410.00.00-50 РЭ.

Ини. № подл.	Подп. и дата
Взаим. инв. №	Инов. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ док	Подп.	Дата
-----	------	-------	-------	------